



NÁVOD NA OBSLUHU

[SÉRIA PULAR]

GWH09AGB-K6DNA1B

(GWH09AGB-K6DNA1B/I + GWH09AGB-K6DNA1B/O)

GWH12AGC-K6DNA1A

(GWH12AGC-K6DNA1A/I + GWH12AGC-K6DNA1A/O)

GWH18AGD-K6DNA1D

(GWH18AGD-K6DNA1D/I + GWH18AGD-K6DNA1D/O)

GWH24AGD-K6DNA1C

(GWH24AGD-K6DNA1C/I + GWH24AGD-K6DNA1C/O)



DÔLEŽITÁ POZNÁMKA:

Prečítajte si pozorne tento návod pred inštaláciou alebo ovládaním novej klimatizácie.
Odložte si tento návod prepoužitie v budúcnosti.

Vysvetlenie symbolov



VAROVANIE

Tento symbol označuje možnosť smrteľného alebo vážneho poranenia.



UPOZORNENIE

Tento symbol označuje možnosť poranenia alebo poškodenie majetku.

POZNÁMKA

Označuje dôležité informácie. Pokiaľ ich nebudete rešpektovať, môže dôjsť ku škodám na majetku.

Odmietnutie zodpovednosti

Výrobca nenesie zodpovednosť, pokiaľ sú poranenia alebo majetkové straty spôsobené nasledujúcimi príčinami:

1. Poškodenie výrobku v dôsledku jeho nesprávneho použitia alebo zlého zaobchádzania s výrobkom.
2. Úprava, zmena alebo údržba výrobku alebo jeho používanie s iným zariadením v rozpore s pokynmi výrobcu.
3. Po overení, že je porucha výrobku priamo spôsobená koróznym plynom.
4. Po overení, že sú poruchy spôsobené nesprávnym zaobchádzaním počas prepravy výrobku.
5. Prevádzka, oprava alebo údržba jednotky bez dodržiavania návodu na obsluhu alebo príslušných predpisov.
6. Po overení, že je problém alebo spor spôsobený kvalitatívnymi alebo výkonnosťnými parametrami súčastí a dielov vyrábaných inými výrobcami.
7. Škoda je spôsobená prírodnými katastrofami, nevhodným prevádzkovým prostredím alebo vyššou mocou.





Pokiaľ je potrebné vykonať inštaláciu, presun alebo opravu klimatizačného zariadenia, kontaktujte najskôr predajcu alebo miestne servisné stredisko. Klimatizačné zariadenie musí byť nainštalované, premiestnené alebo opravené iba autorizovanou firmou. Inak môže dôjsť k vážnym škodám, poraneniu alebo usmrteniu osôb.

Pokiaľ dôjde k úniku chladiva alebo je potrebné odsat' chladivo pri inštalácii, údržbe alebo demontáži zariadenia, je potrebné kontaktovať príslušne kvalifikovaného odborníka alebo postupovať iným vhodným spôsobom v súlade s miestnymi predpismi a nariadeniami.

Toto zariadenie by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo majú nedostatok potrebných vedomostí a skúseností, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o obsluhu zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť.

Na deti je potrebné dozerať, aby sa so zariadením nehrali.

Chladivo

	Zariadenie je naplnené horľavým chladivom R32.		Pred inštaláciou si najskôr prečítajte návod na inštaláciu.
	Pred použitím si najskôr prečítajte návod na obsluhu.		Pred opravou si najskôr prečítajte servisný návod.

- Pre zaistenie funkčnosti klimatizačného zariadenia cirkuluje v systéme špeciálne chladivo. Použitie chladivo je fluorid R32, ktorý je špeciálne vyčistený. Chladivo je horľavé a bez zápachu. Pokiaľ náhodou unikne, môže za určitých podmienok explodovať. Horľavosť chladiva je však veľmi nízka. Môže byť zapálená iba ohňom.
- V porovnaní s bežnými chladivami je R32 chladivo, ktoré neznečisťuje prostredie a nepoškodzuje ozónovú vrstvu. Má taktiež nízky skleníkový efekt. R32 má veľmi dobré termodynamické vlastnosti. Vďaka tomu môžete dosiahnuť veľmi vysoké energetické účinnosti. Zariadenie preto potrebuje menšiu náplň chladiva.

VAROVANIE

Pre zrýchlenie procesu odmravovania alebo na čistenie zariadenia nepoužívajte žiadne iné prostriedky, iba také, ktoré sú odporúčané výrobcom. Pokiaľ je potrebné vykonať opravu, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko. Akékoľvek opravy vykonávané osobami bez príslušnej kvalifikácie môžu byť nebezpečné. Zariadenie musí byť umiestnené v miestnosti, kde nehrozí trvalé nebezpečenstvo vznietenia horľavých látok (napríklad otvorený oheň, spustený plynový horák alebo elektrické kúrenie so žeravými špirálami). Potrubie chladiva neprepichujte a neodhadzujte do ohňa. Zariadenie má byť nainštalované, prevádzkované alebo uložené v miestnosti s podlahovou plochou väčšou ako $X \text{ m}^2$. (Veľkosť plochy X vid' tabuľka „a“ v časti „Bezpečné zaobchádzanie s horľavým chladivom“.) Zariadenie je naplnené horľavým chladivom R32. Pri opravách presne dodržiavajte pokyny výrobcu. Majte na pamäti, že chladivo nemusí vydávať zápach. Prečítajte si odborný návod.



Toto zariadenie by nemali obsluhovať osoby (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok potrebných vedomostí a skúseností, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o obsluhu zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Na deti je potrebné dozerať, aby sa so zariadením nehrali.

- 1) Wi-Fi modul pracuje vo frekvenčnom pásme: 2400 M–2483,5 MHz
- 2) Maximálny vysielač výkon v tomto pásme je 20 dBm.



R32: 675

Toto označenie znamená, že tento produkt nesmie byť vyhodnený do bežného komunálneho odpadu.

Odovzdajte ho zodpovedne k recyklácii, aby ste zabránili

poškodeniu životného prostredia a zdravia ľudí, ku ktorému môže dôjsť pri nevhodnej likvidácii produktu, a prispeli k udržateľnému opakovanému využívaniu prírodných zdrojov.

Pre odloženie použitého zariadenia využite príslušnú zberňu odpadu alebo kontaktujte predajcu, od ktorého bol produkt zakúpený. Tí môžu prevziať tento produkt pre ekologicky šetrnú recykláciu.

Pokiaľ je potrebné vykonať inštaláciu, presun alebo opravu klimatizačného zariadenia, kontaktujte najskôr predajcu alebo miestne servisné stredisko. Klimatizačné zariadenie musí byť nainštalované, premiestnené alebo opravené iba autorizovanou firmou. Inak môže dôjsť k vážnym škodám, poraneniu alebo usmrteniu osôb.



Prevádzka a údržba

- Toto zariadenie môžu používať taktiež deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a vedomosťami, pokiaľ sú pod dozorom alebo pokiaľ boli poučené, ako zariadenie bezpečne používať, a sú si vedomé možných rizík.
- Deti sa nesmú so zariadením hrať. Čistenie a používateľskú údržbu zariadenia nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pokiaľ je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, autorizovaným servisom alebo osobou s príslušnou kvalifikáciou, aby sa obmedzilo možné riziko. Na pripojenie nepoužívajte predlžovací kábel s viac zásuvkami alebo rozdvojku. Inak môže dôjsť k požiaru.

- Pred čistením odpojte klimatizačné zariadenie od napájania. Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Neumývajte klimatizačné zariadenie vodou, inak hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Nestriekajte na vnútornú jednotku vodu. Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia.
- Klimatizačné zariadenie sami neopravujte. Inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu zariadenia. Kontaktujte predajcu.
- Po vybratí filtra sa nedotýkajte rebier výmenníka, aby ste sa neporanili o ostré hrany.
- Nestrkajte prsty ani žiadne predmety do otvorov na prívod alebo výfuk vzduchu. Inak môže dôjsť k poraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.



UPOZORNENIE

Prevádzka a údržba

- Nepolejte diaľkový ovládač vodou, inak sa môže ovládač poškodiť.
- Na sušenie filtra nepoužívajte oheň alebo sušič vlasov, inak môže dôjsť k deformácii filtra alebo požiaru.
- Neblokujte prívod alebo výfuk vzduchu. Mohlo by dôjsť k poruche.
- Nestúpajte si na horný panel vonkajšej jednotky ani naň nedávajte ťažké predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo poraneniu osôb.
- Pokiaľ nastanú nižšie uvedené stavy, ihneď klimatizačné zariadenie vypnite a odpojte od napájania. Potom požiadajte predajcu alebo autorizovaný servis o opravu:
 - Napájací kábel sa prehrieva alebo je poškodený.
 - Abnormálny hluk počas prevádzky.

- Istič sa často vypína. Z klimatizačného zariadenia cítiť zápach, ako keď sa niečo páli.
- Z vnútornej jednotky uniká chladivo.

Čistenie a údržba

VAROVANIE

- Pred čistením klimatizačné zariadenie vypnite a odpojte od napájania, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom.
- Neumývajte klimatizačné zariadenie vodou, inak hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Na čistenie klimatizačného zariadenia nepoužívajte prchavé kvapaliny.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte tekuté alebo agresívne čistiace prostriedky a nestríekajte naň vodu ani inú kvapalinu, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu plastových dielov alebo dokonca k úrazu elektrickým prúdom.

Čistenie povrchu vnútornej jednotky

Keď je povrch vnútornej jednotky znečistený, odporúča sa pre jeho vyčistenie použiť mäkkú suchú alebo vlhkú handričku.


POZNÁMKA

- Pri čistení neodoberajte panel.

Čistenie filtra

1. Vyberte filter.

Zatlačte na pružinové úchytky na oboch stranách filtra v smere vyznačenom šípkami. Zároveň zdvíhajte filter tak, aby sa oddelil od úchytkov. Vytiahnite filter dopredu a vyberte ho.




2. Vyčistite filter.

Vyčistite filter lapačom prachu alebo ho umyte čistou vodou. Pokiaľ je filter veľmi znečistený (napríklad mastný), použite na vyčistenie teplú vodu (45 °C) s rozpusteným neutrálnym čistiacim prostriedkom a potom nechajte filter na tienistom mieste vyschnúť.



3. Nainštalujte filter.

Po vyčistení nainštalujte filter naspäť opačným postupom. Zatlačte ho pozdĺž vodiacich líšt na oboch stranách a potom stlačte ľavý a pravý okraj filtra. Nasadte filter v smere vyznačenom šípkami.



VAROVANIE

- Filter by mal byť vyčistený raz za tri mesiace. Pokiaľ zariadenie pracuje v prašnom prostredí, je možné čistiť filter častejšie.
- Po vybratí filtra sa nedotýkajte rebier výmenníka, aby ste sa neporanili o ostré hrany.
- Na sušenie filtra nepoužívajte oheň alebo sušič vlasov, inak môže dôjsť k deformácii filtra alebo požiaru.

POZNÁMKA: Kontrola pred sezónou

1. Skontrolujte, či nie sú otvory na prívod a výfuk vzduchu zablokované.
2. Skontrolujte, či sú istič, napájacia zástrčka a zásuvka v dobrom stave.
3. Skontrolujte, či je filter čistý.
4. Skontrolujte, či nie je montážny podstavec vonkajšej jednotky poškodený alebo skorodovaný. Pokiaľ je poškodený, kontaktujte predajcu.
5. Skontrolujte, či nie je odtoková rúrka poškodená.

POZNÁMKA: Kontrola po sezóne

1. Odpojte prívod napájania.
2. Vyčistite filter a panel vnútornej jednotky.
3. Skontrolujte, či nie je montážny podstavec vonkajšej jednotky poškodený alebo skorodovaný. Pokiaľ je poškodený, kontaktujte predajcu.

Informácie o recyklácii

1. Viaceré obalové materiály sú recyklovateľné. Odložte ich do príslušných kontajnerov pre recyklovateľný odpad.
2. Pokiaľ budete chcieť zlikvidovať staré klimatizačné zariadenie, obráťte sa na miestne zberné stredisko alebo požiadajte predajcu o radu, ak zariadenie správne zlikvidovať.

Kód poruchy

Keď je klimatizačné zariadenie v abnormálnom stave, bude displej pre zobrazenie teploty na vnútornej jednotke blikať a zobrazovať príslušný kód poruchy. Vyhľadajte kód poruchy v nižšie uvedenej tabuľke.

Kód poruchy	Riešenie problémov
U8, HG, H3, E1, E5, E6, E8	Indikácia poruchy môže byť zrušená po reštartovaní zariadenia. Pokiaľ nie, kontaktujte servisné stredisko.
C5, FO, F1, F2	Kontaktujte servisné stredisko.

POZNÁMKA

- Pokiaľ sa objavia iné kódy poruch, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Kontroly pred opravou

Analýza bežných javov

Skôr ako požiadate o opravu zariadenia, skontrolujte nasledujúce body. Pokiaľ sa vám nepodarí problém odstrániť, kontaktujte miestneho predajcu alebo autorizovaný servis.

Jav	Kontrolovaná položka	Riešenie
Vnútrotná jednotka neprijíma signál z diaľkového ovládača alebo diaľkový ovládač nefunguje.	Je činnosť jednotky vážne narušená (napr. statickou elektrinou alebo nestabilným napätím)?	Odpojte napájaciu zástrčku zo zásuvky. Po 3 minútach zástrčku znovu zapojte a zapnite zariadenie.
	Je diaľkový ovládač dostatočne blízko k jednotke?	Dosah signálu ovládača je 8 metrov.
	Stoja v ceste signálu nejaké prekážky?	Odstraňte prekážky.
	Je diaľkový ovládač nasmerovaný na okienko prijímača na jednotke?	Nasmerujte diaľkový ovládač z vhodného uhla na okienko prijímača signálu na vnútornej jednotke.
	Tlačidlá diaľkového ovládača nefungujú, údaje na displeji sú zle viditeľné alebo sa vôbec nezobrazujú?	Skontrolujte batérie. Pokiaľ sú batérie vybité, vymeňte ich.
	Diaľkový ovládač nefunguje.	Skontrolujte, či nie je ovládač poškodený. Pokiaľ je poškodený, vymeňte ho.
	Je v miestnosti žiarivkové osvetlenie?	Priblížte diaľkový ovládač k vnútornej jednotke. Vypnite žiarivkové osvetlenie a skúste to opäť.
Z vnútornej jednotky nefúka vzduch.	Je prívod/výfuk vzduchu vnútornej jednotky zablokovaný?	Odstraňte prekážky.
	V režime Kúrenia: Dosiahla teplota v miestnosti nastavenú hodnotu?	Po dosiahnutí nastavenej hodnoty sa z vnútornej jednotky prestane vyfukovať vzduch.
	Bol práve spustený režim Kúrenia?	Aby sa zabránilo vyfukovaniu studeného vzduchu, spustí sa ventilátor vnútornej jednotky až po niekoľkých minútach. Je to normálny jav.
Klimatizačné zariadenie nepracuje.	Došlo k výpadku napájania?	Počkajte na obnovenie dodávky elektriny.
	Je zástrčka uvoľnená?	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
	Vypadol istič alebo je vypálená poisťka?	Požiadajte odborníka o kontrolu ističa alebo výmenu poisťky.
	Je poškodený elektrický rozvod alebo napájací kábel?	Požiadajte elektrikára o opravu.
	Bola jednotka hneď po vypnutí opäť zapnutá?	Počkajte 3 minúty a potom jednotku opäť zapnite.
Je nastavenie funkcie pomocou diaľkového ovládača správne?	Nastavte funkciu opäť.	

Jav	Kontrolovaná položka	Riešenie
Z vnútornej jednotky sa vyfukuje para.	Je v miestnosti veľká teplota a vlhkosť?	Príčinou je prudké ochladenie vzduchu v miestnosti. Po chvíli sa teplota a vlhkosť vzduchu zníži a para zmizne.
Z jednotky vychádza zápach.	Je v miestnosti zdroj zápachu, napríklad nábytok, cigarety a pod.?	Odstraňte zdroj zápachu. Vyčistite filter.
Nie je možné nastaviť požadovanú teplotu.	Vami požadovaná teplota prekračuje rozsah nastaviteľných teplôt?	Rozsah nastavenia teploty: 16–30 °C.
Nedostatočné chladenie (kúrenie).	Je napájacie napätie veľmi nízka?	Počkajte, pokiaľ sa neobnoví správna hodnota napätia.
	Je filter znečistený?	Vyčistite filter.
	Je nastavená správna teplota?	Nastavte teplotu správne.
	Sú otvorené dvere alebo okná?	Zatvorte dvere a okná.
Klimatizačné zariadenie nepracuje normálne.	Bola činnosť jednotky ovplyvnená búrkou, elektromagnetickým rušením a pod.?	Odpojte jednotku od napájania, po chvíli ju znovu pripojte a zapnite.
Počuť zvuk tečúcej vody.	Bolo klimatizačné zariadenie práve zapnuté alebo vypnuté?	Je to zvuk vyvolaný prúdením chladiva vo vnútri jednotky. Je to normálny jav.
Počuť praskanie.	Bolo klimatizačné zariadenie práve zapnuté alebo vypnuté?	Je to zvuk spôsobený trením počas tepelného rozťahovania alebo zmrazovania panelu alebo iných dielov pri zmene teploty.
Lamela na smerovanie vzduchu sa normálne nezatvára.	Bola lamela na smerovanie vzduchu nastavená?	Odpojte na 3 sekundy napájanie a potom ho opäť pripojte. Pokiaľ problém pretrváva, odpojte napájanie, a preinštalujte lamely na smerovanie vzduchu (preinštalujte hornú lamelu a potom dolnú lamelu) a potom pripojte napájanie.




VAROVANIE

- Pokiaľ nastanú nižšie uvedené stavy, ihneď klimatizačné zariadenie vypnite a odpojte od napájania. Potom požiadajte predajcu alebo autorizovaný servis o opravu.
 - Napájací kábel sa prehrieva alebo je poškodený.
 - Abnormálny hluk počas prevádzky.
 - Istič sa často vypína.
 - Z klimatizačného zariadenia cítiť zápach, ako keď sa niečo páli.
 - Z vnútornej jednotky uniká chladivo.
- Klimatizačné zariadenie sami neopravujte ani neupravujte.
- Pokiaľ klimatizačné zariadenie pracuje za abnormálnych podmienok, môže to spôsobiť poruchu, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Názvy častí

Vnútrotná jednotka

Vnútrotná jednotka



- Pokiaľ sa diaľkový ovládač stratí alebo nefunguje, môžete zapínať alebo vypínať klimatizačné zariadenie pomocou tlačidla pre núdzové ovládanie. Postup je nasledujúci: Otvorte panel, ako ukazuje obrázok, a stlačte tlačidlo núdzového ovládania, aby ste klimatizačné zariadenie zapli alebo vypli. Keď klimatizačné zariadenie zapnete, bude pracovať v režime Automatika.

Displej


Indikátor teploty	26
Indikátor napájania	⏻

POZNÁMKA

- Toto je všeobecný popis a farba indikátora môže byť iná. Riadte sa podľa konkrétnej verzie.
- Obrázok displeja sa môže odlišovať od skutočného vzhľadu. Riadte sa podľa konkrétnej verzie.

Diaľkový ovládač a ovládanie

Tlačidlá na diaľkovom ovládači





Význam indikátorov na displeji

	Funkcia I FEEL	
	Nastavenie rýchlosti ventilátora	
	Režim Turbo	
	Vysielanie signálu	
Režim prevádzky		Režim Automatika
		Režim Chladenie
		Režim Odvlhčovanie
		Režim Ventilátor
		Režim Kúrenie
	Režim Spánok	
	Funkcia Kúrenie 8 °C	
	Obmedzený výkon	
	Funkcia Zdravie	
	Funkcia Ventilácia	
	Funkcia X-FAN	
Typ zobrazenia teploty		Nastavená teplota
		Teplota v miestnosti
		Vonkajšia teplota
	Hodiny	
	Nastavená teplota	
	Funkcia Wi-Fi	
	Nastavený čas	
	Časovač zapnutia/vypnutia	
	Smerovanie vzduchu vľavo/vpravo	
	Smerovanie vzduchu hore/dole	
	Detská poistka	
	Tichá prevádzka	

Funkcie tlačidiel diaľkového ovládača

POZNÁMKA

- Tento diaľkový ovládač je univerzálny. Dá sa používať pre klimatizačné jednotky s viacerými funkciami. Pokiaľ je na diaľkovom ovládači stlačené tlačidlo funkcie, ktoré daný model nemá, jednotka zachová pôvodný prevádzkový stav.
- Po pripojení klimatizačného zariadenia k napájaniu sa ozve zvukový signál. Indikátor prevádzky  svieti. Potom môžete klimatizačné zariadenie ovládať pomocou diaľkového ovládača.
- Keď je zariadenie zapnuté, po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládači blikne na jeho displeji raz indikátor vysielania signálu  a z klimatizačného zariadenia zaznie tón potvrdzujúci príjem signálu.
- Pri modeloch s možnosťou ovládania pomocou Wi-Fi alebo káblového ovládača musí byť vnútorná jednotka najskôr nastavená pomocou štandardného diaľkového ovládača v režime Automatika a potom je možné používať funkcie pre nastavenie teploty v režime Automatika pomocou aplikácie alebo káblového ovládača.
- Tento diaľkový ovládač môže nastavovať teplotu v režime Automatika. Pri použití s jednotkou, ktorá nepodporuje funkciu nastavenia teploty v režime Automatika, môže byť teplota nastavená v režime Automatika ignorovaná a nastavená teplota zobrazovaná na displeji vnútornej jednotky môže byť iná ako nastavená teplota na diaľkovom ovládači.





ON/OFF


Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie jednotky. Stlačte tlačidlo opäť pre vypnutie jednotky.





MODE

Stlačte toto tlačidlo pre nastavenie požadovaného režimu prevádzky v tomto cykle:



- Keď zvolíte režim Automatika, bude klimatizačné zariadenie pracovať automaticky podľa továrenského prednastavenia. Tlačidlom FAN môžete nastaviť rýchlosť ventilátora. Tlačidlom  môžete nastaviť smer vyfukovania vzduchu.
- Keď zvolíte režim Chladenia, bude klimatizačné zariadenie pracovať v režime Chladenia. Tlačidlom  alebo  môžete nastaviť požadovanú teplotu. Tlačidlom FAN môžete nastaviť rýchlosť ventilátora. Tlačidlom  môžete nastaviť smer vyfukovania vzduchu.
- Keď zvolíte režim Odvlhčovania, bude klimatizačné zariadenie pracovať v režime Odvlhčovania s nízkou rýchlosťou ventilátora. V režime Odvlhčovanie nie je možné nastaviť



rýchlosť ventilátora. Tlačidlom  môžete nastaviť smer vyfukovania vzduchu.

- Keď zvolíte režim Ventilátor, bude klimatizačné zariadenie iba vyfukovať vzduch, nebude chladíť ani kúriť. Všetky indikátory sú vypnuté. Tlačidlom FAN môžete nastaviť rýchlosť ventilátora. Tlačidlom  môžete nastaviť smer vyfukovania vzduchu.
- Keď zvolíte režim Kúrenia, bude klimatizačné zariadenie pracovať v režime Kúrenia. Tlačidlom  alebo  môžete nastaviť požadovanú teplotu. Tlačidlom FAN môžete nastaviť rýchlosť ventilátora. Tlačidlom  môžete nastaviť smer vyfukovania vzduchu. (Klimatizačné zariadenie, ktoré má iba funkciu Chladenia, nemôže pracovať v režime Kúrenia. Pokiaľ je diaľkovým ovládačom vybraný režim Kúrenia, klimatizačné zariadenie sa nedá zapnúť tlačidlom ON/OFF.)


POZNÁMKA

- Aby sa po spustení režimu Kúrenia zabránilo vyfukovaniu studeného vzduchu, vnútorná jednotka začne vyfukovať vzduch s oneskorením 1–5 minút (skutočný čas oneskorenia závisí od teploty v miestnosti). Rozsah nastavenia teploty pomocou diaľkového ovládača: 16–30 °C (61–86 °F)
- V režime Automatika je možné zobrazovať a nastavovať teplotu.
- Indikátor tohto režimu pri niektorých modeloch nie je.

FAN

Toto tlačidlo sa používa pre nastavenie rýchlosti ventilátora v cykle AUTO, , až  a potom späť na AUTO.

POZNÁMKA

- Pri automatickej rýchlosti nastaví klimatizačné zariadenie rýchlosť ventilátora automaticky podľa továrenského prednastavenia.
- V režime Odvlhčovania beží ventilátor na nízkej rýchlosti.
- Funkcia X-FAN: Keď v režime Chladenia alebo Odvlhčovania stlačíte na 2 sekundy tlačidlo pre nastavenie rýchlosti ventilátora, zobrazí sa indikátor  a po vypnutí jednotky pobeží ventilátor ešte niekoľko minút, aby sa vysušilo vnútro jednotky. Po pripojení napájania je funkcia X-FAN štandardne vypnutá. Funkciu X-FAN nie je možné použiť pre režim Automatika, Ventilátor alebo Kúrenie. Táto funkcia umožňuje vysušiť vlhkosť na výparníku vnútornej jednotky potom, čo je jednotka vypnutá, aby sa zabránilo rastu plesne.
- Keď je funkcia X-FAN zapnutá: Po vypnutí jednotky stlačením tlačidla ON/OFF pobeží ventilátor vnútornej jednotky ešte niekoľko minút na nízkej rýchlosti. V tomto čase je možné zastaviť ventilátor vnútornej jednotky priamo stlačením tlačidla pre nastavenie rýchlosti ventilátora počas 2 sekúnd. Keď je funkcia X-FAN vypnutá: Po vypnutí jednotky stlačením tlačidla ON/OFF sa celá jednotka ihneď zastaví.

TURBO


V režime Chladienia alebo Kúrenia stlačte toto tlačidlo, aby ste prepli do režimu rýchleho Chladienia alebo Kúrenia. Na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor . Stlačte toto tlačidlo opäť na vypnutie funkcie Turbo. Indikátor zmizne. Keď je táto funkcia spustená, ventilátor pobeží veľmi vysokou rýchlosťou, aby sa zrýchliło chladienie alebo kúrenie a teplota v miestnosti dosiahla čo najskôr nastavené hodnoty.



- Jedným stlačením tlačidla Δ alebo ∇ sa nastavená teplota zvýši alebo zníži o 1 °C. Keď tlačidlo Δ alebo ∇ podržíte 2 sekundy stisknuté, začne sa nastavená teplota na diaľkovom ovládači rýchlo meniť. Keď tlačidlo po dosiahnutí požadovanej hodnoty uvoľníte, prejaví sa zmena taktiež na displeji vnútornej jednotky.
- Pri nastavovaní časovača zapnutia (T-ON), časovača vypnutia (T-OFF) alebo hodín (CLOCK) môžete stlačením tlačidla Δ alebo ∇ nastavovať čas. (Vid' popis tlačidiel CLOCK, T-ON a T-OFF.)



Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť uhol vyfukovania vzduchu v smere vľavo/vpravo v nasledujúcom cykle:




POZNÁMKA

- Pokiaľ stlačíte a držíte toto tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, začne sa smerovacia lamela vychýľovať striedavo doľava/doprava. Keď potom tlačidlo uvoľníte, lamela sa ihneď zastaví v aktuálnej polohe.
- Pokiaľ v režime smerovania vzduchu doľava/doprava zapnete tlačidlom funkciu smerovania a po 2 sekundách stlačte opäť toto tlačidlo, funkcia smerovania sa vypne. Pokiaľ počas 2 sekúnd stlačíte opäť toto tlačidlo, bude sa funkcia smerovania vzduchu meniť taktiež podľa cyklu vyššie.
- Táto funkcia je k dispozícii len pri niektorých modeloch.



Stlačením tohto tlačidla môžete nastaviť uhol vyfukovania vzduchu v smere hore/dole v nasledujúcom cykle:



- Keď vyberiete , klimatizačné zariadenie smeruje vyfukovaný vzduch automaticky. Horizontálna smerovacia lamela sa bude automaticky striedavo vychýľovať hore a dole v maximálnom uhle. Keď vyberiete \uparrow , \rightarrow , \downarrow , \leftarrow alebo \uparrow , klimatizačné zariadenie vyfukuje vzduch iba v nastavenom smere. Lamela zostane stať v určenej polohe.
- Keď vyberiete \uparrow , \downarrow alebo \rightarrow , klimatizačné zariadenie vyfukuje vzduch v nastavenom rozmedzí uhle. Horizontálna smerovacia lamela sa bude vychýľovať v určenom uhle.
- Pre nastavenie požadovaného uhla smerovania vzduchu stlačte a držte tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy. Po dosiahnutí požadovaného uhla tlačidlo uvoľníte.

POZNÁMKA

- Smerovanie vzduchu , \uparrow alebo \downarrow nemusí byť pri niektorých modeloch k dispozícii. Keď klimatizačné zariadenie prijme tento povelenie, nastaví sa automatické smerovanie vyfukovaného vzduchu. Pokiaľ stlačíte a držíte toto tlačidlo dlhšie ako 2 sekundy, začne sa smerovacia lamela vychýľovať striedavo hore/dole. Keď potom tlačidlo uvoľníte, smerovacia lamela sa ihneď zastaví v aktuálnej polohe.
- Pokiaľ v režime smerovania vzduchu hore/dole zapnete tlačidlom funkciu smerovania a po 2 sekundách stlačte opäť toto tlačidlo, funkcia smerovania sa vypne. Pokiaľ počas 2 sekúnd stlačíte opäť toto tlačidlo, bude sa funkcia smerovania vzduchu meniť taktiež podľa vyššie uvedeného cyklu.

T-ON | T-OFF

- Tlačidlo T-ON (Načasované zapnutie)
Tlačidlom T-ON môžete nastaviť časovač pre automatické zapnutie. Po stlačení tohto tlačidla zmizne z displeja diaľkového ovládača indikátor a začne blikať indikátor ON. Stlačením tlačidla Δ alebo ∇ nastavíte čas pre zapnutie. Po každom stlačení tlačidla Δ alebo ∇ sa nastavený čas zapnutia zvýši alebo zníži o 1 minútu. Keď tlačidlo Δ alebo ∇ podržíte dlhšie ako 2 sekundy, začne sa nastavený čas rýchlo meniť. Potvrďte požadovaný čas stlačením tlačidla T-ON. Indikátor ON prestane blikať. Zobrazí sa opäť indikátor .
- Zrušenie načasovaného zapnutia: Keď je aktivované načasované zapnutie, stlačte tlačidlo T-ON, aby ste ho zrušili.
- Tlačidlo T-OFF (Načasované vypnutie)
Tlačidlom T-OFF môžete nastaviť časovač pre automatické vypnutie. Po stlačení tohto tlačidla zmizne z displeja diaľkového ovládača indikátor a začne blikať indikátor OFF.

Stlačením tlačidla Δ alebo ∇ nastavíte čas pre zapnutie. Po každom stlačení tlačidla Δ alebo ∇ sa nastavený čas vypnutia zvýši alebo zníži o 1 minútu. Keď tlačidlo Δ alebo ∇ podržíte dlhšie ako 2 sekundy, začne sa nastavený čas rýchlo meniť. Potvrďte požadovaný čas stlačením tlačidla T-OFF. Indikátor OFF prestane blikať. Zobrazí sa opäť indikátor \odot .

Zrušenie načasovaného vypnutia: Keď je aktivované načasované vypnutie, stlačte tlačidlo T-OFF, aby ste ho zrušili.

POZNÁMKA

- Pri zapnutom aj vypnutom stave môžete nastaviť súčasne T-OFF (časovač pre vypnutie) alebo T-ON (časovač pre zapnutie).
- Pred nastavením T-ON alebo T-OFF nastavte najskôr správny čas hodín ovládača.
- Po spustení T-ON alebo T-OFF nastavte stály cyklus.
- Potom sa bude klimatizačné zariadenie zapínať alebo vypínať podľa nastaveného času. Tlačidlo ON/OFF nemá na nastavenie žiadny vplyv. Pokiaľ túto funkciu nepotrebuje, použite diaľkový ovládač, aby ste ju zrušili.

I FEEL

Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie funkcie I FEEL. Na displeji diaľkového ovládača sa zobrazí indikátor IF . Diaľkový ovládač bude posielat' hodnotu nameranej teploty do jednotky a jednotka bude automaticky regulovať teplotu v miestnosti podľa teploty nameranej snímačom diaľkového ovládača. Stlačte toto tlačidlo opäť pre vypnutie funkcie I FEEL. Indikátor IF zmizne.

POZNÁMKA

- Pri zapnutí tejto funkcie umiestnite diaľkový ovládač blízko používateľa. Nedávajte diaľkový ovládač blízko predmetu s vysokou alebo nízkou teplotou, aby ste zabránili nesprávnemu meraniu okolitej teploty. Keď je zapnutá funkcia I FEEL, je potrebné umiestniť diaľkový ovládač tak, aby vnútorná jednotka mohla prijímať signály vysielané diaľkovým ovládačom.

CLOCK

Stlačte toto tlačidlo pre nastavenie času hodín. Indikátor \odot na displeji diaľkového ovládača začne blikať. Počas 5 sekúnd stlačte tlačidlo Δ alebo ∇ , aby ste nastavili čas hodín. Po každom stlačení tlačidla Δ alebo ∇ sa nastavený čas vypnutia zvýši alebo zníži o 1 minútu. Keď tlačidlo Δ alebo ∇ podržíte dlhšie ako 2 sekundy, začne sa nastavený čas rýchlo meniť. Po dosiahnutí požadovaného času tlačidlo uvoľníte. Stlačte tlačidlo CLOCK pre potvrdenie nastavenia času hodín. Indikátor \odot prestane blikať.

POZNÁMKA

- Hodiny zobrazujú čas v 24-hodinovom formáte.
- Interval medzi stlačením tlačidiel pri nastavovaní nesmie presiahnuť 5 sekúnd. Inak diaľkový ovládač automaticky ukončí režim nastavovania. Rovnako to funguje aj pri nastavení časovačov zapnutia/vypnutia.

SLEEP

Stlačením tohto tlačidla môžete nastavovať funkciu Spánok v nasledujúcom cykle: Spánok 1 ($\text{C}1$), Spánok 2 ($\text{C}2$), Spánok 3 ($\text{C}3$) alebo Vypnuté. Po pripojení napájania je funkcia Spánok štandardne vypnutá.

- Režim Spánok 1
 - V režime Chladenia: Po zapnutí režimu Spánok 1 sa po 1 hodine zvýši nastavená teplota o 1 °C a po 2 hodinách sa nastavená teplota zvýši o 2 °C. Jednotka potom pokračuje v prevádzke s touto nastavenou teplotou.
 - V režime kúrenia: Po zapnutí režimu Spánok 1 sa po 1 hodine zníži nastavená teplota o 1 °C a po 2 hodinách sa nastavená teplota zníži o 2 °C. Jednotka potom pokračuje v prevádzke s touto nastavenou teplotou.

- Režim Spánok 2

V tomto režime bude klimatizácia pracovať podľa výrobcu prednastaveného priebehu teplôt (skupiny teplotných kriviek) pre spánkový režim.

- Režim Spánok 3

V tomto režime bude klimatizácia pracovať podľa používateľom nastaveného priebehu teplôt (teplotné krivky) pre spánkový režim.

(1) V režime Spánok 3 podržte stlačené tlačidlo TURBO, aby sa diaľkový ovládač preplo do režimu používateľského nastavenia priebehu teplôt. Na displeji ovládača sa v poli hodín zobrazí 1 hodina a v poli nastavenia teploty bude blikať príslušná posledná nastavená teplota pre spánkový režim (pri prvom nastavení to bude teplota prednastavená výrobcom).

(2) Pomocou tlačidla Δ alebo ∇ môžete zmeniť príslušnú nastavenú teplotu. Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla TURBO.

(3) Po tejto operácii sa čas v poli hodín zvýši automaticky o 1 hodinu (tzn. na 2 hodiny a v ďalších cykloch postupne na 3 až 8 hodín) a v poli nastavenia teploty bude blikať príslušná posledná nastavená teplota.

(4) Opakujte kroky 2 a 3, pokiaľ nie je dokončené nastavenie požadovanej teploty pre 8 hodín spánkovej krivky. Tým sa nastavenie priebehu teploty v spánkovom režime ukončí. Na displeji diaľkového ovládača sa obnoví zobrazenie aktuálneho nastavenia času a teploty.

- Kontrola používateľského nastavenia teplotnej krivky pre režim Spánok 3:

Postupujte ako pri nastavovaní. Vывolajte režim používateľského nastavenia teplotnej krivky, nemeňte však teplotu a len ju potvrdzujte stlačením tlačidla TURBO. Poznámka: Pokiaľ počas nastavovania alebo prezerania hodnôt teplotnej krivky nie je počas 10 sekúnd stlačené žiadne tlačidlo, nastavenie alebo prezeranie sa automaticky ukončí a na displeji diaľkového ovládača sa obnoví základné zobrazenie. Nastavenie alebo prezeranie hodnôt teplotnej krivky môžete ukončiť taktiež stlačením tlačidla ON/OFF, MODE alebo SLEEP.

WiFi

Stlačte tlačidlo WiFi pre zapnutie funkcie Wi-Fi. Na diaľkovom ovládači sa zobrazí indikátor WiFi. Keď stlačíte a podržite tlačidlo WiFi počas 5 sekúnd, funkcia Wi-Fi sa vypne a indikátor WiFi zmizne. Keď je zariadenie vypnuté a stlačíte súčasne tlačidlá MODE a WiFi počas 1 sekundy, Wi-Fi modul sa resetuje do továrenského nastavenia.

POZNÁMKA

- Táto funkcia je k dispozícii len pri niektorých modeloch.



Stlačte toto tlačidlo pre zapnutie/vypnutie funkcií Zdravia (generovanie iónov) alebo Ventilácie. Po prvom stlačení tlačidla sa aktivuje funkcia Ventilácie. Na displeji sa zobrazí . Po druhom stlačení tlačidla sa zapnú súčasne funkcie Ventilácie a Zdravia. Na displeji sa zobrazí a . Po treťom stlačení tlačidla sa funkcia Zdravia a Ventilácie vypnú. Po štvrtom stlačení tlačidla sa zapne funkcia Zdravia; na displeji sa zobrazí . Pri ďalšom stlačení tlačidla sa celý cyklus opakuje.

POZNÁMKA


- Táto funkcia je k dispozícii len pri niektorých modeloch.

LIGHT

Stlačte toto tlačidlo pre vypnutie svietenia panela vnútornej jednotky. Indikátor na displeji diaľkového ovládača zmizne. Stlačte tlačidlo opäť pre zapnutie svietenia displeja. Zobrazí sa opäť indikátor .

TEMP

Stlačením tohto tlačidla môžete na displeji vnútornej jednotky zobrazit' nastavenú teplotu alebo teplotu v miestnosti. Voľba na diaľkovom ovládači sa prepína v nasledujúcom cykle:



Funkcie kombináciou tlačidiel

Funkcia Úspory energie

V režime Chladenia stlačte súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste aktivovali alebo deaktivovali funkciu Úspory energie. Keď je funkcia Úspory energie spustená, zobrazí sa na displeji diaľkového ovládača indikácia „SE“ a klimatizačné zariadenie upraví nastavenú teplotu automaticky podľa továrenského nastavenia tak, aby sa dosiahla maximálna úspora energie. V režime Chladenia stlačte opäť súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste vypli funkciu Úspory energie.

POZNÁMKA

- V režime úspory energie je štandardne nastavená automatická rýchlosť ventilátora a nie je možné ju meniť.
- V režime úspory energie nie je možné meniť nastavenú teplotu. Pri stlačení tlačidla TURBO nevyšle diaľkový ovládač žiadny povel.
- Funkcie Spánok a Úspora energie nie je možné používať súčasne. Pokiaľ bola v režime Chladenia zapnutá funkcia Úspory energie, potom sa po stlačení tlačidla SLEEP funkcia Úspory energie vypne. Pokiaľ bola v režime Chladenia zapnutá funkcia Spánok, potom sa po spustení funkcie Úspory energie funkcia Spánok vypne.

Funkcia Kúrenia 8 °C

V režime Kúrenia stlačte súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste aktivovali alebo deaktivovali funkciu Kúrenia 8 °C. Keď je táto funkcia spustená, zobrazí sa na displeji diaľkového ovládača a „8 °C“ a klimatizačné zariadenie udržiava režim Kúrenia pri 8 °C. Stlačte opäť súčasne tlačidlá TEMP a CLOCK, aby ste vypli funkciu Kúrenia 8 °C.

POZNÁMKA

- V režime Kúrenia 8 °C je štandardne nastavená automatická rýchlosť ventilátory a nie je možné ju meniť. V režime Kúrenia 8 °C nie je možné meniť nastavenú teplotu. Pri stlačení tlačidla TURBO nevyšle diaľkový ovládač žiadny povel.
- Funkcie Spánok a Kúrenie 8 °C nie je možné používať súčasne. Pokiaľ bola v režime Kúrenia zapnutá funkcia Kúrenia 8 °C, potom sa po stlačení tlačidla SLEEP funkcia Kúrenia 8 °C vypne. Pokiaľ bola v režime Kúrenia zapnutá funkcia Spánok, potom sa po spustení funkcie Kúrenia 8 °C funkcia Spánok vypne.
- Pokiaľ sa teplota zobrazuje v stupňoch Fahrenheita, zobrazí sa na diaľkovom ovládači režim Kúrenia pri 46°F.

Detská poistka (Zablokovanie ovládania)

Súčasným stlačením tlačidiel a je možné zapnúť alebo vypnúť funkciu detskej poistky. Keď je funkcia Detskej poistky zapnutá, bude sa zobrazovať indikátor . Keď stlačíte tlačidlo na diaľkovom ovládači, indikátor trikrát zabliká a do jednotky sa nepošle žiadny povel.

Prepnutie jednotky zobrazenia teploty

Keď je jednotka vypnutá, môžete súčasne stlačením tlačidiel ∇ a MODE prepínať medzi °C a °F.

Funkcia automatického čistenia

Keď je jednotka vypnutá, stlačte súčasne tlačidlá MODE a FAN počas 5 sekúnd, aby ste zapli alebo vypli funkciu automatického čistenia. Keď je funkcia automatického čistenia zapnutá, na displeji vnútornej jednotky sa zobrazí „CL“. Počas procesu automatického čistenia výparníka jednotka vykoná rýchle chladenie alebo rýchle kúrenie. Môžete počuť nejaké zvuky, spôsobené napríklad tečúcim chladivom alebo tepelným rozťahovaním/zmršťovaním dielov. Z klimatizačnej jednotky môže fúkať studený alebo teplý vzduch, čo je normálny jav. Počas procesu čistenia zaistíte dostatočné vetranie miestnosti, aby nedošlo ku zhoršeniu komfortu.


POZNÁMKA

- Funkcia automatického čistenia môže fungovať iba za normálnej okolitej teploty. Pokiaľ je v miestnosti veľa prachu, vykonávajte čistenie raz za mesiac, inak raz za tri mesiace. Po zapnutí funkcie automatického čistenia môžete miestnosť opustiť. Po dokončení automatického čistenia prejde klimatizácia do pohotovostného stavu.
- Táto funkcia je k dispozícii len pri niektorých modeloch.

Funkcia \overline{P} (Obmedzenie výkonu)

Pre aktiváciu funkcie \overline{P} stlačte súčasne tlačidlá MODE a SLEEP.

Funkcia \overline{P} slúži pre obmedzenie výkonu celej jednotky. Pri stlačení tohto tlačidla sa bude funkcia meniť v nasledujúcom cykle:




- Obmedzenie maximálneho výkonu v režime \overline{P} je nižšie ako v režime \overline{P} .
- Pre zrušenie funkcie obmedzenia výkonu stláčajte opakovane tlačidlo \overline{P} , pokým indikátor funkcie na diaľkovom ovládači nezmizne.
- Keď sa jednotka pomocou diaľkového ovládača vypne, funkcia obmedzenia výkonu sa zruší. Pre aktiváciu funkcie stlačte opäť toto tlačidlo.
- Pokiaľ je aktuálny výkon nižší ako maximálny výkon v režime \overline{P} , nebude výkon po aktivácii takého režimu obmedzený.
- Funkcia pri systéme s jednou vonkajšou jednotkou a dvoma vnútornými jednotkami: Pokiaľ niektorá z vnútorných jednotiek prejde do režimu obmedzenia výkonu, bude výkon vonkajšej jednotky obmedzený podľa nastavenia tejto vnútornej jednotky; pokiaľ

obidve vnútorné jednotky prejdú do režimu obmedzenia výkonu, bude výkon vonkajšej jednotky obmedzený podľa nastaveného nižšieho výkonu pri oboch vnútorných jednotkách.


POZNÁMKA

- Táto funkcia je k dispozícii len pri niektorých modeloch.

Výmena batérií v diaľkovom ovládači



Obr. 1



Obr. 2

- Vyberte kryt v smere šípky (viď obrázok 1 ①).
- Vyberte pôvodné batérie (viď obrázok 1 ②).
- Vložte dve 1,5 V batérie veľkosti AAA. Dbajte na správnu orientáciu + a - pólou batérií (viď obrázok 2 ③).
- Nasadte späť kryt batérií (viď obrázok 2 ④).

POZNÁMKA

- Pri použití nasmerujte vysielač signálu diaľkového ovládača na okienko prijímača na klimatizačnom zariadení.
- Vzdialenosť medzi vysielačom signálu a okienkom prijímača by nemala byť väčšia ako 8 metrov a v ceste signálu by nemali byť žiadne prekážky.
- V miestnosti, kde je žiarivkové osvetlenie alebo bezdrôtový telefón, môže dôjsť k rušeniu signálu. V takom prípade je potrebné priblížiť diaľkový ovládač ku klimatizačnému zariadeniu.
- Pri výmene batérií použite rovnaký typ batérií. Keď nebudete diaľkový ovládač dlho používať, vyberte z neho batérie.
- Vymeňte batérie, keď sú indikátory na displeji diaľkového ovládača zle viditeľné, alebo sa vôbec nezobrazujú.

Kontroly a spustenie

Kontrola po inštalácii

Po dokončení inštalácie skontrolujte, či sú splnené nasledujúce požiadavky:

Kontrolované položky	Možná porucha
Je jednotka dobre pripevnená?	Jednotka môže spadnúť, vibrovať alebo vydávať hluk.
Bola vykonaná kontrola tesnosti potrubia?	Môže to mať za následok nedostatočný výkon chladenia/kúrenia.
Je tepelná izolácia rúrok dostatočná?	Môže dochádzať ku kondenzácii a odkvapkávaniu vody.
Je odtok vody v poriadku?	Môže dochádzať ku kondenzácii a odkvapkávaniu vody.
Súhlasí napájacie napätie s údajom na výrobnom štítku?	Môže nastať porucha alebo poškodenie súčastí.
Sú káble a rúrky správne nainštalované?	Môže nastať porucha alebo poškodenie súčastí.
Je jednotka správne uzemnená?	Môže dôjsť k prebjaniu elektrického prúdu.
Má napájací kábel požadované parametre?	Môže nastať porucha alebo poškodenie súčastí.
Je prívod a výfuk vzduchu blokovaný nejakou prekážkou?	Môže to mať za následok nedostatočný výkon chladenia/kúrenia.
Boli po inštalácii odstránené prach a úlomky materiálov?	Môže nastať porucha alebo poškodenie súčastí.
Sú ventil plynu a ventil kvapaliny úplne otvorené?	Pri obmedzení prietoku chladiva hrozí nedostatočný výkon chladenia/kúrenia.
Sú otvory na prechod rúrok dobre zakryté?	Môže dôjsť ku zníženiu výkonu chladenia (kúrenia) alebo plytvaniu elektrinou.

Skúšobná prevádzka

1. Príprava skúšobnej prevádzky

- Nechajte klienta odsúhlasiť inštaláciu klimatizačného zariadenia.
- Povedzte klientovi dôležité informácie o klimatizačnom zariadení.

2. Vykonanie skúšobnej prevádzky

- Pripojte napájanie a stlačte tlačidlo ON/OFF na diaľkovom ovládači, aby ste spustili prevádzku.
- Stlačením tlačidla MODE vyberajte prevádzkové režimy Automatika, Chladenie, Odvlhčovanie, Ventilátor a Kúrenie, aby ste zistili, či všetko funguje normálne.
- Ak je teplota v miestnosti nižšia ako 16 °C, nie je možné spustiť režim Chladenia.

SPÄTNÝ ODBER ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA POUŽITÉHO CHLADIACEHO PROSTRIEDKU

Toto zariadenie obsahuje fluórované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótskom protokole. Údržba a likvidácia musí byť vykonaná kvalifikovaným personálom.

Typ chladivového prostriedku: R32

Množstvo chladivového prostriedku: vid' prístrojový štítok.

Hodnota GWP: 675 (1 kg R32 = 0,675 t CO₂ eq)

GWP = Global Warming Potential (potenciál globálneho otepľovania)



Zariadenie je naplnené horľavým chladivom R32.

V prípade poruchy, problémov s kvalitou alebo iných, odpojte zariadenie od napájania a kontaktujte prosím miestneho predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Tiesňové volanie – telefónne číslo: 112

VÝROBCA

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

West Jinji Rd, Qianshan,

519070 Zhuhai

China

ZÁSTUPCA

GREE Czech & Slovak s.r.o.

Technická 2

821 04 Bratislava

Slovenská republika

www.greesk.sk, info@greesk.sk

SERVISNÁ PODPORA

GREE Czech & Slovak s.r.o.

Technická 2

821 04 Bratislava

Slovenská republika

www.greesk.sk, info@greesk.sk



